

フェンスを張りめぐらして 相手を包囲


SEGA

CRASH COURSE

セガ・クラッシュ・コース

虚々実々の駆け引きが 興奮を呼ぶ
初のCPU・TVゲーム

(マイク・コンピュータ)



SEGA CRASH COURSE

セガ・タラッシュ・コース

フェンスを伸ばして、自分の領地を拡大して行きます。狭い所に相手を追いつめ、閉じ込めると、勝ちになります。

〈遊び方〉

スタート



図例を覚えてながら、プレイスタートで進みます。

操作ボタン



●ゲームが始まると、左側のプレイヤーのフェンスは画面左上から下方へ、右側のプレイヤーのフェンスは右下から上方へ、伸びて行きます。

●4つのボタンによって、フェンスの進行方向を、上下左右に変えることができます。

進行



●相手の進路を妨害しながら、フェンスでスペースを囲って行きます。

閉鎖



閉鎖した部分がフラッシュします。

●フェンスで相手を包囲して、狭い所に閉じ込めます。封鎖された方は、もはや進路を断たれ、フェンスに衝突してしまいます。自分のフェンスが相手のものかにかかわらず、フェンスに衝突したら負けです。プレイフィールドを数回同じ方向の壁に衝突しても、やはり負けになります。

●封鎖される前でも、フェンスや周囲の壁に衝突したら負けです。フェンスが張りめぐらされて、空いているスペースが少なくなってくると、衝突しやすくなりますから注意を要します。

●進行方向の反対（逆方向）のボタンを押すと、その場で負けになります。この場合、バリエード先端の矢印が逆方向を指して、ボタン操作を誤ったことを知らせます。

ゲーム・エンド・スコア



画面が1回表示ごとに、お互いの得点、スタート地点に決着がよります。選手がワザワザしている方が、その例の図面です。

●ゲームは数回勝負員になっております。画面上方に表示されたゲーム・エンド・スコアの数字（3-6まで自由に調整できます）に、どちらかのプレイヤーの勝数が達するとそのプレイヤーが最終的な勝者となり、ゲームは終了します。

■TVゲームではじめて、CPU（マイクログリセッサ）を採用しました。これにより、保守・管理面で飛躍的な向上がはかられています。

〈仕様〉

サイズ 幅66cm・奥行76cm・高166cm
電圧 100V・150W・50-60Hz
画面 23センチ色黒ブラウン管
ゲーム 2人1ゲーム・166円
外装 強化ビニール仕上
予約 14647

SEGA

株式会社セガ・エンタープライゼス

本社 東京都大田区五反田1-2-12 電話 03(342)3171(代)

関西支店 大阪府豊中市豊国町南2-5-3 電話 06(334)3331(代)

博多支店 福岡県博多市中央区西2-5-15 電話 092(471)471(代)

セガ全国販売店

札幌 011(241)2218
仙台 0246(174)5787
東京 03(552)1811(代)

大阪 06(575)1211(代)

名古屋 052(241)2218
京都 075(241)2218
福岡 092(241)2218

札幌 011(241)2218
仙台 0246(174)5787
東京 03(552)1811(代)

大阪 06(575)1211(代)

名古屋 052(241)2218
京都 075(241)2218
福岡 092(241)2218